

Protex® Soft Plus NG

Fasadmembran ska skydda mot luft- och vatteninträngning från utsidan (vilket kan leda till ökade energiförluster). Membranet kan användas som kondensfälla under täta taktytor.

1. Installationen börjar på den nedre delen av väggen i ett hörn (15-30 cm hörnöverlappning). Fasadmembranet rullas ut längs väggytan och fästs med spik, häftklamrar eller liknande. Det rekommenderas att täta med tejp över häftklamrar etc.
 2. Varje remsa ska monteras så att den överlappar den underliggande remsan med minst 15 cm. Fönster- och dörröppningar ska också täckas.
 3. Fönster- och dörröppningar skärs diagonalt och böjs in i ramen.
 4. Alla överlappningar och eventuella skador eller sprickor i fasadmembranet ska repareras med hjälp av reparationstejp för fasadmembran.
- 4b.** Montera väggbeklädnaden så snart som möjligt på grund av membranets livslängd. Max. exponeringsperiod är 4 månader.

Rullarna ska förvaras på en torr och täckt plats.
Skydda mot transportskador och andra mekaniska skador.
Membranet får inte utsättas för lösningsmedel.

Produktgarantin gäller endast om monteringsanvisningarna följs.

